

Arbeitsanweisung: Abformung mit Triple-Tray-Löffel

- Indikation:** Abformung von Einzelkronen und einspannigen Brücken im Seitenzahnbereich.
- Voraussetzung:** Anfertigung des ZE in IKP. Der Abformlöffel muss den distalsten Zahn umfassen können.
- Material:** Triple-Tray-Abdrucklöffel; A-Silikon, dünnfließend (hier Panasil Contact); Adhäsiv (z.B. DC- Tray-Adhesive); Für den Sonderfall zusätzlich Artex-Löffelgriff für den Artex-Gesichtsbogen.

Vorgehen:

Arzt:

Überprüfung der Schlussbisslage. Stopps auf der Präpseite mit wasserfestem Stift markieren. Auf der Nicht-Präpseite die Verzahnung merken, eventuell mit wasserfestem Stift eine Markierung anbringen. Zahn/Zähne präparieren, Präparationsgrenze darstellen und trockenlegen. Dry Tip® einlegen.

Helferin: Abformlöffel aus Hülle nehmen, Plastikränder mit Adhäsiv bestreichen. Löffel auf das Behandlungstray legen.

Arzt: Zähne trockenblasen, auch Gegenkiefer.

Helferin: Hält mit einer Hand vestibulär ab. Stoppuhr drücken (4 Minuten).

Hält weiter mit einer Hand ab, mit der anderen Hand füllt Sie den Abdrucklöffel auf einer Seite.

Arzt: umspritzt die Zähne mit Panasil.

Helferin: Dreht den Abdrucklöffel um und füllt die andere Seite.

Arzt: nimmt den Abdrucklöffel selbst auf und führt ihn im Oberkiefer ein.

Patient muss zubeißen, bis alle Zähne Kontakt haben.

Überprüfung der Okklusion auf der nicht präparierten Seite.

Patient muss zugebissen lassen, bis Stoppuhr klingelt.

Aufforderung des Arztes:

„Öffnen Sie bitte den Mund mit einem Ruck!“

Abformlöffel entnehmen und überprüfen.

Die Abformmasse muss an den Stopps durchgebissen sein.

Sonderfall!:

Falls der Gesichtsbogen integriert wird, in der Vorbereitung Artex-Löffelgriff mit Heißklebepistole an den Griff des Triple-Tray Löffels kleben.

Gesichtsbogen nach Aushärten der Abformmasse anlegen, mit Löffelgriff verbinden und festziehen.

Zum Entfernen Adapterschraube lösen.

Diese Arbeitsanweisung wurde von der Gruneworld GmbH erstellt und darf nicht ohne Einwilligung auf anderen Plattformen publiziert werden.